

Sanicondens Clim mini

HU KEZELÉSI / ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

FIGYELMEZTETÉS

Ezt a készüléket legalább 8 éves gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, ha megfelelő felügyelet alatt állnak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó tanításokat kaptak, és megértették az ezzel járó kockázatokat. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A felhasználó általi tisztítást és karbantartást nem végezheti felügyelet nélkül gyermek.

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

A villamos telepítést képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. Az összes vezetéknek meg kell felelnie az 1992-es BS7671 szerinti elektrós telepítésekhez kapcsolódó követelményeknek.

A berendezés áramellátását földelni kell (I. osztály) és magas érzékenyséű differenciális áramköri megszakítóval (30 mA) kell védeni. A dugasz nélküli berendezéseket a tápellátás fő csatlóójához kell csatlakoztatni, amely minden pólust kikapcsol (legalább 3 mm-es csatlólat szétválasztási távolsággal). A csatlólatot kizárólag a termék áramellátására kell használni. Ha a tápkábel sérült, a lehetséges veszély elkerülése érdekében azt a gyártó, a vevőszolgálati csapat vagy hasonlóan képzett személy kell cserélnie.

Bármilyen beavatkozás előtt áramtalanítsa a készüléket!

Kapcsolja ki az elektromos ellátást, mielőtt a készüléken dolgozna!

1. Biztonság

Csak víz szivattyúzására tervezve.

Ne működjön szárazon.

Ne merítse el.

2. Csomag tartalma

A Sanicondens® Clim Mini két fő elemből áll: egy szivattyú egységből és egy háromszintű érzékelőből.

1: szivattyú

2: szintérzékelő

2a: fedél

2b: úszó gömb

2c: szűrő

2d: tartály

3: gumi könyök

4: cső 1,2 m, Øint 4,6 mm

5: szellőző csatlakozás.

6: kábel csatlakozóval

7: tartó keret

8: Szellőző szelep

3. Műszaki adatok

- Hangszint 1 m-en 21 dB
- Max. folyadékáramlás 9 L/h +/-15%
- Maximális függőleges szivattyúzás (50 Hz) 20 m
- Maximálisan ajánlott függőleges szivattyúzás (50 Hz) 6 m
- Maximális ismétlődő szívómagasság 2 m
- Áramellátás 220-240V~ / 50-60 Hz
- Teljesítmény 22 W
- Hővédelem 130°C-nál megszakad, majd automatikusan visszaáll
- Maximális víz hőmérséklet 35°C

4. Telepítés

- Csak beltérben telepítse (lakossági vagy ipari helyiségekben).

4.1 Szintérzékelő egység

- A mágnes felfelé nézzen.
- Fedél legyen rajta.
- Csatlakoztassa a rövid csövet (150 mm) a fedél szellőzőjéhez, és rögzítse felfelé.
- Szerelje vízszintesen a szintérzékelőt a mellékelt tartóval.

4.2 Szivattyú egység

- Szerelje fel a szivattyút a burkolatba vagy a függesztett mennyezetbe.
- Győződjön meg róla, hogy a szivattyú a megfelelő irányba mutat (lásd a szivattyú egységen található nyilakat).
- Szerelje fel a szivattyút függőlegesen (preferáltan).
- Győződjön meg róla, hogy a szivattyú egység körül elegendő hely van annak hűtéséhez hosszabb ideig tartó használat esetén.
- Ügyeljen arra, hogy az elektrikus csatlakozások ne legyenek kitéve a víznek.

4.3 Hidraulikus csatlakozások

- Irányítsa be a bejövő kondenzátumot a szintérzékelő bemenetére (1).
- Csatlakoztassa a szivattyút és a szintérzékelőt a mellékelt csővel (2).
- Elvezetés (3):

A szivattyú kimenetét csatlakoztassa az elhasznált vízelvezetéshez egy megfelelő illeszkedéssel, belső átmérője 6 mm (nem mellékelve).

! Figyelem: A vízvezetés sifonozásának elkerülése érdekében a kiöntésnek magasabbnak kell lennie, mint a kondenzátum tartály.

Ha a leeresztő cső a szivattyú szintje alatt fut, helyezze el a mellékelt szellőző szelepet (8) a leeresztő cső legmagasabb pontjára a körfűgésben.

4.4 Elektrikus csatlakozások

- Csatlakoztassa a szintérzékelőt a szivattyú egységhez a kábelrel.
- Az vészjelző csatlakoztatásához (általában nyitott/zárt) kontaktusok vannak, ajánlott megszakítási képesség =2A (5Maxi).

Csatlakoztassa az vészjelzőt a kapcsolási ábra szerint.

- Áramellátás:

Csatlakoztassa a szivattyút (fázis, nulla, föld):

- vagy a légkondicionáló által,
- vagy közvetlenül egy 30 mA-es megszakítóval.

NC Fekete/ Fehér / NO Lila

5. Indítás

- Ellenőrizze a szivattyú irányát.
- Vigyen vizet a szintérzékelőbe.
- Ellenőrizze, hogy a szivattyú elindul, majd leáll, amikor a vízszint lecsökken.
- Ellenőrizze, hogy az összes csatlakozás vízálló-e.

6. Karbantartás

- A karbantartást kizárólag a készülék kikapcsolásával végezze.
- Ezt a terméket minden nyári szezon elején vagy rendszeresen kell karbantartani, ha a szivattyú egész évben használatban van.
- Tisztítsa meg:
 - a tartályt,
 - a szűrőt,
 - az úszógömböt.

Cserélje ki az összes elemet, és zárja le a tartályt.

7. Garancia

A Sanicodens® Clim Mini két év garanciával rendelkezik a helyes telepítés és használat feltételei mellett."