WIFI Digitális termosztát használati útmutató

FALCON WiFi Control (3A) és FALCON U-HEAT WiFi Control (16A) termosztátokhoz

Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta!



Jellemzők

Megjelenés

- Telies méret 86 x 86 mm (1)
- (2)Érinthető gombok az egyszerű használathoz
- (3) A falon kívüli vastagsága csak 15 mm Funkciók
- (6) Kijelző mérete: 86 x 86 mm
- (7) Szín: fehér, fekete
- Beépített érzékelővel és külső érzékelővel (A)
- 0.5°C pontossággal tartia a beállított hőmérsékletet. **(B)**
- (C) Gverekzár védi a termosztát beállításait
- Adatok megőrzése kikapcsolt állapotban is (D)
- Szabadság mód segít az utazás ideje alatt tartani a megfelelő hőmérsékletet (E)
- Külső szenzor használható (\mathbf{F})

Termékleírás

- ☆ Áramellátás: 90-240 Vac. 50/60 HZ
- ☆ Maximális beállítási pontosság: 0.5 °C
- ☆ Kapcsoló képesség: 3A/250V(WW); 16A/250V(WE) ☆ Kimenet: Kapcsoló relé
- ☆ Hőmérséklet tartomány: 0~70 °C
- ☆ Alapértelmezett hőmérséklet tartomány: 5~35 °C
- ☆ Szigeteltségi fok: Normál körnvezethez

☆ Hőmérséklet kijelzés tartománya: 0~40°C

☆ Méret (mm): 86 x 86 x 42 mm

☆ Szenzor: NTC (10k) 1%

Bekötés és telepítés előtt

- 1. Olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat. Ezek be nem tartása a terméket károsíthatja, vagy veszélyt idézhet elő!
- 2. Ellenőrizze a megadott adatokat, hogy biztosan megfelel-e a termék, az adott célnak!
- 3. A telepítést szakembernek kell elvégeznie.
- 4. A telepítés után ellenőrizze, hogy a készülék az itt leírtak alapján működik-e!

A FIGYELEM!

Rövidzárlat miatti áramütés vagy készülék meghibásodás veszély! A termosztát az "1" és "2" kimeneti pontiára rákapcsolhatia a tápfeszültséget. Áramtalanítsa le a betán vezetéket telenítés előtt!

Bekötési ábrák

Az alábbi típusok közül körültekintően válassza ki a megfelelőt és a bekötést az ábrák szerint végezze el.

Elektromos padlófűtés bekötése (16A)

AC90-240V 50/60Hz Imax: 16A N NTO l oad 2 3 4

AC90-240V 50/60Hz Imax: 3A N 6 M 2 3 4 5

Vizes fűtési rendszer és/vagy gázkazán bekötés esetén (3A): 3 és 4-t csatlakoztassa a villamos hálózatra. 5 és 6-t csatlakoztassa a gázkazánhoz (potenciálmentes kapcsoló), 1 és 2-t csatlakoztassa a hőszabályzóhoz.

1 és 2-t soha ne csatlakoztassa gázkazánhoz (feszültség alatt lévő pontok).

Ha rosszul végzi el a csatlakoztatást, az zárlathoz vezethet, ami károsítja a készülékeket!

Képernyők





Ikon lerások



- (5) 60 mm-es süllvesztődobozba szerelhető

Működtető gombok

Jel	Ikon	Funkciója				
Α	\bigcirc	Egyszeri megérintésre ki vagy be kapcsolja a készüléket.				
В	<mark>₽ЕТ</mark> / !!!	 Egyszeri érintésre vált automatikus és kézi üzemmód között. Bekapcsolt termosztát esetén 3-5 másodpercig nyomva beléptet a programozásba. Kikapcsolt termosztát esetén 3-5 másodpercig nyomva haladó beállításokba léptet be. 				
С	_к∕≉≎	 Megerősítés: a [▶][™]/[™] gombbal együtt használva Egyszer megérintve az idő beállítása lehetséges Bekapcsolt termosztát esetén 3-5 másodpercig nyomva beléptet a szabadság üzemmód beállításaiba. Megjelenik: OFF, használja ▲ vagy ▼-t az aktiváláshoz, majd nyomja meg az [™]/[™] a megerősítéshez. 				
В		 Csökkentés Hosszan nyomva lezárja/feloldja a gyerekzárat 				
D		 Növelés Külső érzékelő hőmérsékletének lekérdezése (BN: N3 beállítás esetében) Automatikus üzemmódban ▲ vagy ▼ gomb ideiglenes kézi üzemmódba léptet. 				

Programozás

5+2 (gyári beállítás), 6+1 és 7 napos heti programmodell, amit a haladó beállításokban választhat ki. Bekapcsolt állapotban nyomja a ^{ber}/iiigombot 3-5 másodpercig, a programozásba való belépéshez, majd a ^{ber}/iii gomb egyszeri megnyomásával válasszon: óra, perc, időintervallum, és használja a ▲ és ▼ gombot az adatok módosításához. Kb. 10 másodperc után automatikusan elmenti és kilép a

\$ } ≓				<u> </u>		Щ.X					
Felkelés		Házon kívül		Hazaérkezés		Házon kívül		Hazaérkezés		Alvás	
6:00	20 °C	8:00	15 °C	11:30	15 °C	13:30	15 °C	17:00	15 °C	22:00	15 °C

Az optimális komforthőmérséklet: 20 °C – 23 °C

Haladó beállítások (A menü)

Kikapcsolt termosztát esetén ☞/ⅲ gombot 3-5 másodpercig megnyomva beléphet a haladó beállításokba. Az A1-től AE beállításig a ☞/ⅲ gomb rövid megnyomásával léptethet, és az értékeket a ▲, ♥ gombok-kal módosíthatja.

Jel	Beállítás	Beállítás paraméterei	Gyári beállítás
A1	Mért hőmérséklet kalibrálása	-9-től + 9 °C-ig	0,5 °C pontosság
A2	Ki/Be kapcsolási hőmérséklet hiszterézis	0,5 - 2,5 °C	1 °C
A3	Gyerekzár beállítása	0: félig zárva; 1: teljes zár	0
A4	Ki/Be állapot visszaállítása áramszünet után	0: A korábbi Ki/Be állapot visszaállítása 1: Ki állapot beállítása áramszünet után 2: Be állapot beállítása áramszünet után	0
A5	Háttérvilágítás ideje	5 - 30 másodperc	10
A6	Heti programmodell	0:(5+2); 1:(6+1), 2:(7 days)	0: (5+2)

A7	Minimum hőmérséklet határ	1 – 10 °C	5 °C
A8	Maximum hőmérséklet határ	20 – 70 °C	35 °C
A9	Alacsony hőmérséklet védelem	 1 – 10 °C 10 °C után a képernyőn "" látható, ez esetben a védelem ki van kapcsolva. 	5 °C
AA	Magas hőmérséklet védelem a külső (padló) érzékelőn	 20 °C – 70 °C 20 °C alatt a képernyőn "" látható, ez esetben a védelem ki van kapcsolva. 	45 °C
AB	Magas hőmérséklet védelem hiszterézis	1 – 9 °C	2 °C
AC	Szellőztetés mód (nyitott ablak)	10 – 20 °C 10 °C alatti érték esetén inaktiválva	
AD	Szellőztetés mód időtartama	10-20 perc	10
AE	Gyári beállítások visszaállítása	(Ao villog) Nyomja az "OK" gombot hosszan, amíg az összes ikon megjelenik a kijelzőn.	

Magas hőmérséklet védelem hiszterézis: ha például a külső (padló) érzékelőn a beállított védelmi érték 45 °C (AA paraméter) és a magas hőmérséklet védelem hiszterézis (AB paraméter) 2 °C, 45 °C feletti padlóhőmérséklet esetén a fűtés leáll. Ezt a fűtési ikon villogásával jelzi az eszköz. Ha a padlóhőmérséklet 43 °C fok alá esik a fűtés újra elindul és a fűtés ikon villogása megszűnik.(Megjegyzés: természetesen mindez akkor működik így, ha a beállított szobahőmérséklet érték magasabb az aktuálisan mért értéknél.)

Haladó beállítások (B menü)

Kikapcsolt termosztát esetén hosszan nyomva az 💌 gombot, beléphet a B haladó beállításokba. A BN-től a BO beállításig a 🖅 🗰 gomb rövid megnyomásával léptethet, és az értékeket a módosíthatja. A beállítások 10 másodperc múlva automatikusan elmentésre kerülnek.

Jel	Beállítás	Beállítás paraméterei	Gyári beállítás
BN	Szenzor beállítások	 N1: csak a beépített szenzor (magas hőmérséklet védelem nélkül) N2: csak külső szenzor (magas hőmérséklet védelem nélkül) N3: beépített szenzor és külső (padló) szenzor együtt (magas hőmérséklet védelemmel). Ideális elektromos padlófűtési rendszerekhez 	NI
BC	Szivattyú letapadás védelem	0: igen 1: nem	1
BO	Program adat	nem módosítható	
n	1.1 177		/1:

Szenzorhiba: Kérjük, megfelelően használja a szenzorokat! Amennyiben nem megfelelően használja, vagy más okból meghibásodnak a szenzorok, az "E1" vagy "E2" hibakód jelenik meg a kijelzőn. A termoszát leállítja a fűtést a hiba megszüntetéséig!

Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására.

Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja:

Cégnév: BIOKOPRI Kft. Székhely: 6500 Baja, Mártonszállási út 10. Adószám: 14727667-2-03 Elérhetőség: <u>szerviz@biokopri.hu</u> Web: <u>www.biokopri.hu</u>