

Használati útmutató


Sonoff DW2 WIFI ajtó/ablaknyitó szenzorhoz



Tartalomjegyzék

Az eszköz áttekintése	3
Előkészületek, eWeLink app letöltése, felhasználói fiók létrehozása	4
A Sonoff DW2 WIFI beüzemelése, és telefonnal való párosítása (első használatkor):.....	6
Ha nem sikerült volna az eszköz párosítása.....	9
Sonoff DW2 WIFI beüzemelése, felszerelése:	10
További eWeLink app funkciók – időzítés, több készülék kapcsolt vezérlése stb.	11
Az okoseszköz alapszoftverének (firmware-ének) frissítése	11
Hibaelhárítás.....	12

Az eszköz áttekintése




Előkészületek, eWeLink app letöltése, felhasználói fiók létrehozása

A Sonoff és a SmartWise márkájú eszközökhöz a gyártók Apple (iOS) és Android okostelefonokra az **eWeLink** nevű ingyenes app-ot biztosítják. Az eWeLink app segítségével párosíthatók össze az eszközök a telefonnal, állítható be a WiFi hálózat az eszközökön, valamint ennek segítségével lehet az eszközök állapotát távolról lekérdezni és ki-bekapcsolni őket az interneten keresztül. Az app-ban lehet időzített ki/bekapcsolásokat is létrehozni, valamint az eszközök üzemmódját és beállításait módosítani.

Ha még nem használtál Sonoff vagy SmartWise okoskészüléket a telefonoddal korábban, és nincs még telepítve az eWeLink app, kövesd az alábbi lépéseket az App telepítésére.

1. Töltsd le az “eWeLink” app-ot az Android vagy Apple/iOS telefonodra és telepítsd!


Keress rá az “eWeLink” névre az Apple AppStore-ban vagy Android esetén a Google Play-ben, és az „**eWeLink – Smart Home**” app-ot telepítsd az ingyenes app-ot az okostelefonodra.



2. Felhasználói fiók létrehozása

Az App első indításakor a telefon megkérdezhetsz minket, hogy megengedjük-e, hogy értesítéseket jelenítsen meg számunkra az eWeLink. Javasoljuk, ennek engedélyezését az **ALLOW/Megenged** opció választásával.

Ez lehetővé teszi, hogy ha később az App-ban a felvitt okoseszközhöz beállítjuk, hogy az okoseszköz ki/bekapcsolásról vagy más riasztásról kérünk értesítést, akkor azok valóban meg is jelenjenek.



Az App-ban az első teendő egy eWeLink felhasználói fiók létrehozása lesz. Ehhez kattints a nyitóképernyő alján levő „**REGISTER**” gombra. A felhasználói fiók létrehozásához a rendszer csak egy email címet kér, más személyes adatodra nincs szüksége. Fontos, hogy érvényes email címet adj meg, mivel a rendszer a megadott email címre egy rövid számkódot küld el a következő lépésben, melyet (30 percen belül) a következő képernyőn be kell írnod, igazolva ezzel, hogy pontosan adtad meg az email címed.

Ha nem érkezik meg pár percen belül az email, benne az aktivációs kóddal, érdemes megnézned az email címedhez tartozó spam / levélszemét mappát, hátha a szolgáltató tévesen kórtelen reklámlevélnek nézte a levelet.

Az emailben kapott ellenőrző kód nélkül nem tudsz továbblépni. A következő képernyőn gépeld be az emailben érkezett kódot, és a eWeLink felhasználói fiókhodhoz megadni kívánt jelszavadat.

Javasoljuk annak az általános irányelvnek a követését, hogy más jelszót alkalmazz itt, mint más felhasználói vagy email fiókhodban, de feltétlenül mást, mint olyan érzékeny / bizalmas helyeken, mint pl. internet-banki hozzáféréseid.

A frissen létrehozott email cím + jelszó párost megadva a „**LOGIN**” gomb megnyomásával azonnal be is jelentkezhetsz az alkalmazásba.

Az alkalmazás telepítése később más telefonra:

Ha később telefont váltasz és az új készülékre is telepíted majd az eWeLink app-ot, legközelebb ne hozz létre új felhasználói fiókot, csak jelentkezz be korábban létrehozott felhasználói névvel (email címmel) és jelszóval! A rendszer megjegyzi a felhasználói fiókhodhoz kapcsolt eszközöket, így azokat nem kell újból felvinned, hanem azonnal vezérelni tudod majd őket bejelentkezés után.

Megjegyzés: egyszerre egy felhasználói névvel egy eszközön lehetsz majd bejelentkezve. Ha több készüléken is használnád egyszerre az app-ot, érdemes lehet inkább egy másik fiókot regisztrálnod, és megosztani vele a hozzáférést, hogy ne kelljen újra és újra bejelentkezned.

A Sonoff DW2 WIFI beüzemelése, és telefonnal való párosítása (első használatkor):

1. **Vedd le a szenzor nagyobb részéről a hátlapot, és helyezz be 2 db új AAA vékony ceruzaelemet (a terméknek nem tartozéka)!**
2. **Csatlakozz fel a telefonoddal arra a 2.4 GHz-es WiFi hálózatra, melyre az okoseszközt szeretnéd majd felkapcsolni.**


Annak érdekében, hogy a telefonod biztosan ugyanarra a WiFi eszközre kapcsolódjon, mint amelyre a telepítés helyén az okoseszköz is fog, érdemes a telefonon a WiFi-t kikapcsolni, majd az okoseszköz mellé helyezve újra bekapcsolni. Ez különösen olyan környezetben fontos, ahol több WiFi hálózati eszköz is működik (pl. WiFi jelerősítők, WiFi jelismétlők, több WiFi router vagy WiFi switch).

3. **Ellenőrizd a telefon beállításai között, hogy az eWeLink appnak a telefonon van-e hozzáférése a telefon helyadataihoz.**

Erre az eWeLink app-nak szüksége lesz, mivel régióként / országonként más és más beállítások lehetnek a WiFi-hez szükségesek. E nélkül az okoseszköz nem párosítható.

4. **Állítsd az eszközt beállítási/párosítási üzemmódba!** Ehhez nyomd meg egy PIN-túvel vagy egy gépkapocs hegyével a szenzoron levő rejtett párosító gombot, és tartsd nyomva kb. 5-6 másodpercig, míg a burkolat alatti kis piros LED nem kezd **villogni**.

5. **Nyisd meg a telefonodon az eWeLink app-ot**, majd érintsd meg a képernyő alján középen levő „+” gombot, majd a következő lépések szerint vidd fel a WiFi-s okos szenzort!



① Kapcsolódási mód kiválasztása

Az eWeLink app több opciót fog mutatni. Az okoseszköz hozzáadásához a „**Bluetooth Pairing**” (Bluetooth párosítás) opciót kell választanod.

② **Győződj meg róla, hogy a telefonodon be van kapcsolva a Bluetooth**, majd alul érintsd meg a „**NEXT**” (**Következő**) gombot.

③ **A telefonod megmutatja az elérhető Bluetooth-párosítható eszközöket**, legalább egyet látnod kell. Válaszd ki.

④ **Add meg a WiFi hálózat jelszavát!**

A WiFi hálózat azonosítóját (SSID-t) jellemzően nem kell beírnod, mivel az app ezt átveszi a telefonod aktív WiFi kapcsolatától.

Ha esetleg nem lenne a WiFi hálózatnak jelszava *(amit nem ajánlanak a hozzáértők)*, akkor hagyd a jelszó mezőt üresen!

Ha van a WiFi router-en külön Guest (azaz Vendég hálózat) esetleg érdemes az eszközt arra csatlakoztatni.


Megjegyzés: az eszköz csak a 2.4 GHz WiFi hálózatokat támogatja csak, az 5 GHz-es WiFi-t nem.

⑤ A telefont helyezd az okoseszköz közelébe, majd indulhat a párosítás folyamata.

Az App ekkor elindít egy automatikus keresést, hogy megkeresse a közeledben levő, még nem párosított Sonoff / SmartWise okoseszközt, csatlakozzon, majd beállítsa a megadott WiFi kapcsolati beállításokat. Ehhez a folyamathoz a telefon képernyőjén elindul egy visszaszámlálás, jelezve, hogy legfeljebb meddig tart a keresés. A sikeres kapcsolódás és konfiguráció után az okoseszköz újraindul, felkapcsolódik a WiFi hálózatra és megjelenik az eWeLink app-ban.


Ha minden rendben megy, jellemzően 40-60 másodpercnél nem tart tovább a teljes folyamat.

⑥ Végezetül válassz egy nevet a párosított eszköznek, ez fog megjelenni az App-ban a készülék nevéként. Egy beszédes név megadása különösen fontos akkor, ha több hasonló eszközt is használsz az eWeLink fiókodban. A név elmentésével a végére is értél a párosításnak. A sikeres elmentést felugró ablak erősíti meg.



Ha esetleg a beállítás végeztével az eWeLink App még „offline”-nak, azaz nem csatlakozottnak mutatná az eszközt, várj néhány másodpercet, mivel elképzelhető, hogy az okoseszköz még nem csatlakozott fel a WiFi hálózatra.

Sikeres kapcsolódás esetén az app-ban megjelenik a frissen felvitt eszköz és az eszköz részletes nézetén látjuk is azonnal a pillanatnyi állapotot:



Szenzor zárva

Szenzor nyitva

Ha nem sikerült volna az eszköz párosítása...

Ha nem sikerült volna az eszköz párosítása, akkor látogass el a Sonoff / SmartWise GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) weblapunkra, ahol áttekintheted a leggyakoribb hibaokokat és azok megoldásait.

A párosítási hibák 95%-ban ez segít megoldani a gondot, legtöbbször nem hibás a készülék és nincs szükség a cseréjére.

A weblapot itt találod: <http://sonoff-faq.marketcom.hu/>

Sonoff DW2 WIFI beüzemelés, felszerelése:

A Sonoff DW2 WIFI hátlapját (pl. egy kis csavarhúzó segítségével) lepattintjuk. Helyezzünk a készülékbe két darab AAA típusú 3V-os elemet.

Felszerelése a termékhez adott kétoldalú öntapadós matricával másodpercek alatt megoldható.

A Sonoff DW2 WIFI készülék két részét oly módon kell felszerelni az ajtóra vagy az ablakra (a zsanértól távolabbi részre), hogy az egyik oldala a mozgó részen (az ajtón vagy ablakon), a másik része pedig a fix kereten legyen, az ajtó vagy ablak becsukott állapotában egymás mellett közel. A két eszköz egymás mellett kell, hogy legyen, egy magasságban, a két eszközön levő két kis nyíl egymás felé mutató állapotában, és a két eszköz távolsága kevesebb mint max. 5 mm legyen egymástól az ajtó/ablak zárt állapotában.



Az ajtó vagy ablak kinyitásakor (5 mm-nél nagyobb távolság esetén) a két fél közti kapcsolat megszakad, és a szenzor így érzékeli az ajtó vagy ablak nyitását és küld riasztást erről az eWeLink felhőnek a WiFi kapcsolaton keresztül.

Csak beltérre szerelhető fel, nem csapadékálló a szenzor. A felszerelési hely közelében ne legyen mágneses eszköz, mert az zavarhatja a szenzor működését.

További eWeLink app funkciók – időzítés, több készülék kapcsolt vezérlése stb.

A Sonoff és a SmartWise márkájú eszközökhöz a gyártók az **eWeLink** nevű ingyenes app-ot biztosítják Apple (iOS) és Android okostelefonokra.

Az eWeLink app segítségével az okoseszközök beállítására és vezérlésére rendszeresen bővülő funkcionalitás áll rendelkezésre, mivel az eWeLink platform fejlesztője rendszeresen ad ki új app verziót.

Az app-ban többek között elvégezheted az okoseszközök beállításainak módosításait, ellenőrizheted az eszközök állapotát távolról az interneten keresztül, és természetesen ki-be is kapcsolhatod őket. Létrehozatsz időzített ki/bekapcsolásokat, csoport-beállításokat, az app-ban módosíthatod számos eszköz üzemmódját (pl. impulzuskapcsolásra állíthatod át őket), és létrehozatsz egymást vezérlő parancsokat több eszköz és szenzor között is.

Tekintettel a gyorsan bővülő és változó funkciókra, az eWeLink app leírását külön leírásban találod itt: <http://support.marketcom.hu/>

Az okoseszköz alapszoftverének (firmware-ének) frissítése

A Sonoff és a SmartWise márkájú eszközök alapszoftveréből (firmware-éből) a gyártók rendszeresen adnak ki friss verziót, folyamatosan bővítve az eszközök képességeit.

A legfrissebb szoftververziót az eWeLink szoftverben töltheted le és telepítheted egy kattintással az okoseszköze.

A funkció leírását (az előző részben említett külön) **eWeLink használati útmutatóban** találod.

Hibaelhárítás

Ha nem sikerült volna az eszköz párosítása, vagy később a használat során tapasztalsz hibát, akkor látogass el a Sonoff / SmartWise GYIK weblapunkra, ahol áttekintheted a leggyakoribb hibaokokat és azok megoldásait. A hibák 95%-ban ez segít megoldani a gondot, mivel legtöbbször nem hibás a készülék és nincs szükség a cseréjére.

A weblapot itt találod: <http://sonoff-faq.marketcom.hu/>